



CONTROCASSE PER ATRIA FW HOUSING BOXES FOR ATRIA FW 69397 / 69398

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION




depending on housing box

0,1 kg

ATTENZIONE - WARNING

I collegamenti devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e con la rete elettrica non alimentata.

Connections should be carried out by qualified personnel only after having disconnected the power.



1. INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA - INSTALLATION OF THE HOUSING BOX

1 PRATICARE FORO - MAKE A HOLE



Ø100 x H135 mm


69397



Ø 100

2 Inserire la controcassa nel foro allineando il tappo al livello del muro finito. Predisporre l'uscita cavi e cementare la controcassa.

Insert the housing box into the hole aligning the cover to the finished wall. Prepare the cable outlet and cement the housing box.



Ø150 x H139 - 189 mm


69398



Ø 150

Inserire la controcassa nel foro allineando il tappo al livello del muro finito tramite le viti di regolazione. Predisporre l'uscita cavi e cementare la controcassa.

Insert the housing box into the hole aligning the cover to the finished wall through the adjusting screws. Prepare the cable outlet and cement the housing box.



IMPORTANTE:

Rimuovere il tappo solamente al momento dell'installazione del prodotto per evitare che detriti e sporcizia riempiano la controcassa.

IMPORTANT:

Remove the cover only when installing the luminaire in order to avoid concrete or dust to fill the housing box.

Attenzione:

Per tutte le installazioni all'esterno o per le installazioni dove è presente umidità, utilizzare sempre giunti al gel IP68 che permettono di bloccare il passaggio dell'umidità dal cavo di alimentazione verso l'apparecchio.

Warning:

For outdoor installations or for installations in damp places always use IP68 junction boxes in order to avoid the moisture to reach the luminaire through the power supply cable.



Giunto al gel IP68
IP68 junction box

B LIGHT non riconosce valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni, qualora l'installazione non venga effettuata nel rispetto del seguente manuale. B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.