





INSTALLATION

INSTALLATION WITH REMOTE LED DRIVER


INSTALLAZIONE CON DRIVER REMOTO



- 1** Make a hole in the plasterboard.
Fare un foro nel cartongesso.




- 2** Insert the housing box in the hole.
Inserire la controcassa nel foro.




- 3** Fix the housing box to the plasterboard by using self-threading screws. Make sure the head of the screws being completely within the plasterboard.


Fissare la controcassa al cartongesso utilizzando le viti autofilettanti. Accertarsi che tutta la testa della vite sia all'interno del cartongesso.




- 4** Plaster and sand.
Stuccare e carteggiare.



- 5** Paint.
Dipingere.



- 6** Clean the inside of the housing box.
Pulire l'interno della controcassa.



B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.
 B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.